


iseeBell

CÁMARA CASERA


Guía de inicio rápido

EN LA CAJA



⚠ Advertencia: Peligro de asfixia: piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.

CONOZCA AL DISPOSITIVO




LO QUE NECESITARÁ

- Wi-Fi, Contraseña de Wi-Fi, y una conexión a internet de banda ancha funcional de al menos 2 Mbps de velocidad de subida. SDL podría no calificar.
- Un teléfono compatible o tableta con iseeBell app.
- Una cuenta iseeBell
- Una toma de alimentación

PARA EMPEZAR

1. ENCIENDA LA CÁMARA CASERA

Conecte un extremo del cable USB al puerto micro USB en la parte posterior de su Cámara Casera iseeBell, y el otro extremo al adaptador de corriente. Después, enchufe el adaptador a una toma de corriente que esté cerca del enrutador y asegúrese de que la conexión Wi-Fi esté disponible.



PATRONES DE LUCES

- En Rojo :**
 - Rojo sólido - Encendida
- En Azul :**
 - Parpadea lentamente: Conectando al servidor
 - Parpadea rápidamente - En modo de emparejamiento
 - Color Azul - Conectado al servidor
- Sin luz :**
 - Apagado

2. AÑÁDALO A SU CUENTA DE ISEEBELL

Descargue la app iseeBell desde la App Store® o Google Play™. Abra la aplicación y toque en "CREAR UNA CUENTA" para crear una cuenta. Después, toque en "Agregar un dispositivo", seleccione Conectar Cámara Casera y siga las instrucciones. Si ya tiene una cuenta iseeBell: Toque en el icono del signo más situado en la esquina superior derecha de la pantalla de inicio de la aplicación. Después elija Conectar Cámara Casera y siga los pasos. Si necesita ayuda, diríjase a iseebell.com/support



3. ASEGÚRESE DE QUE ESTÉ TRANSMITIENDO


Antes de desenchufarla y reubicar la cámara, asegúrese de que puede obtener Wi-Fi en el lugar que ha elegido. Enchufe el adaptador a una toma de corriente donde desea colocarla y verifique para asegurarse de que está transmitiendo video en directo a la app iseeBell. Si no ve el video, la Wi-Fi podría no ser lo suficientemente fuerte allí, tendrá que encontrar un lugar diferente, mover su enrutador Wi-Fi, o invertir en un extensor de Wi-Fi.



⚠ Advertencia: Esta cámara es sólo para uso en interiores.


4. HABILITAR LA GRABACIÓN LOCAL (OPCIONAL)

Para activar la grabación local y disfrutar de la reproducción de los clips de video, inserte una tarjeta Micro SD (no incluida) en la ranura, como se muestra en la figura. La cámara doméstica iseeBell admite un mínimo de 8GB, máximo de 32 GB, tarjeta Micro SD clase 4 y superior.




5. MÓNTELO EN UNA PARED (OPCIONAL)

Sostenga la base y gire la cámara hacia la izquierda (escucharás un clic). Monte la base en la pared con los tornillos y anclajes (incluido) o cinta (no incluido). Instale la cámara hacia atrás girando en el sentido de las agujas del reloj.



DISFRUTA DE TU NUEVO GADGET



- : Silenciar su altavoz
- : Habilitar/deshabilitar el micrófono del dispositivo móvil
- : Tomar una instantánea
- : Grabar un clip de video
- : Acercamiento/Alejamiento
- : Acceso a los ajustes de iseeBell
- : Ajuste de calidad de imagen
- : Comprobar el historial de actividades
- : Ver zonas más amplias – incline el teléfono hacia la izquierda o la derecha, o pellizque la pantalla del teléfono a la izquierda o a la derecha

Después de insertar la tarjeta Micro SD

- : Reproducción de video – deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha en la escala temporal

EXPLORE MÁS USOS

Monitor para Bebés

Disfrute de tranquilidad de día y de noche colocándolo cerca de la cuna. Vea a sus seres queridos en cualquier momento.

Vigilante de Mascotas

¿Está curioso acerca de lo que su amiguito está haciendo en casa mientras usted está ausente? Colóquelo en el suelo y hable con ellos cuando los eche de menos.

Monitor de cuidados de enfermería

Con la característica de compartir ilimitadamente, usted no será el único que vea y hable con sus padres de forma remota todos los días. El amor comienza con un solo movimiento de dedo. from remotely every day. Love starts from one fingertip.

